取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

aizekun

[1]セ　ッ　ト　方　法

(1-1) ビンディングの上面前部に置き、あとは通常通りセットするだけで完了です。
簡単シンプルです。（R・L があります）

(1-2) 装着す場合は、ﾋﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ上の雪及び異物を取り除いてからセットしてください。
異物を除去して取付けしなかった場合、ﾋﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞが破損する恐れがあります。
※ﾋﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞとの相性の悪いﾌﾞｰﾂの場合、装着しづらい事があります。

[2]ス　ノ　ー　ス　タ　ビ　ラ　イ　ザ　ー　の　特　徴

(2-1) 前進時はアイゼン自体が浮きあがり、引きずる抵抗感はほとんどありません。
(2-2) 緩斜面でも積極的にご使用ください。
(2-3) さまざまな雪質に有効です。悪雪にも効果絶大。トラバース時には横ズレ防止効果があります。
(2-4) ほとんどのテレマークスキービンディングに使用可能です。（3ピンも可）
注1: メーカーによっては使用できない場合もあります。(テレブルドッグ、22DESIGNS、ｴﾝﾂｫ等は、装着不可)
別途ご相談ください。
(2-5) ステップソールとの組み合わせも効果絶大。

[3]サ　イ　ズ

(3-1) スキーセンター幅130ミリまで4サイズご用意しています。
(3-2) スキーセンター幅以下のサイズはご使用になれません。
(3-3) クライミングサポート高が70ミリ以下をご使用ください。

[4]準　　備

(4-1) ストッパーA (U字型の部品)が　ビンディングの一部に干渉する場合は、
スパナ等で取り外してから使用してください。
(4-2) Black Diamond ・Oシリーズ 等は
必ずAを取り外してから使用してください。
※ 上記以外のビンディングは、そのままご使用ください。
(4-3) **IK-7C(3ピン直付け専用)に ストッパーA (U字型の部品)は、付属されておりません。**



※Aは、スパナ等で簡単に取り外せます。

[5]使用上の注意

(5-1) 脱着は必ず安全な場所で行ってください。
(5-2) 正しくｾｯﾃｨﾝｸﾞされていないと本品及びビンディング等の破損、脱落の原因となります。
(5-3) スリップ等の危険を伴いますので、必ずシールと併用してご使用ください。
(5-4) 異常を感じた時には、直ちに使用をやめてください。
(5-5) 雪上歩行専用ですので本来の用途と異なった使用はお止めください。
(5-6) **刃先が食込まない完全に氷化した斜面、岩とのﾐｯｸｽ地帯等での使用は出来ません。**
※本品及びﾋﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ等の破損の原因となります。
(5-7) スキーセンター幅にあったサイズをご使用ください。サイズ違いはスキーを破損するだけでなく
思わぬ危険をともないますので、スキーにあったサイズを必ずご使用ください。
(5-8) **登高時は、ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ(70mm以下)を立てて本製品をご使用ください。**
※ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄを使用しないで斜面を登高すると変形する可能性があります。
(5-9) その他、本来の用途以外の危険を伴う使用は、お止めください。
(5-10ﾊﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰｽｷｰや山岳ｽｷｰは、危険をともないます。
正しい知識と安全を心がけてご使用ください。

※ご使用は、自己責任でお願いします
☆特許出願済み＆意匠登録済み☆

お問い合わせ
アイゼくんアウトドアショップ
〒651-2404　神戸市西区岩岡町古郷福吉西1506-6
TEL：0120-064-540（フリーダイヤル）
http://snow-stab.com/